

Bedienungsanleitung BT-800

Koppelung BT-Dongle und BT-Headset

1. Verbinde den BT-Dongle an der Unterseite des Handfunkgeräts.
2. Halte den Knopf am BT-Dongle gedrückt und schalte anschließend das Handfunkgerät ein bis ein Signalton ertönt.
3. Nun den Knopf am BT-Dongle kurzzeitig loslassen (ca. 1 Sekunde) und anschließend erneut gedrückt halten bis die LED 2x pro Sekunde aufblinkt.
4. Setze das BT-Headset in den Pairing Modus. Das BT-Headset koppelt den BT-Dongle selbstständig. Sobald dies erfolgt ist, leuchtet die blaue LED am BT-Dongle für ca. 4 Sekunden durchgehend und wechselt in ein ca. 5 Sekunden langes Blinkintervall.
5. Schalte das BT-Headset sowie das Handfunkgerät aus. Der Dongle bleibt am Handfunkgerät angeschlossen.

Koppelung BT-Dongle mit BT-PTT

1. Wiederhole die Schritte 2-3 vom vorherigen Koppelungsmodus.
2. Halte die PTT Taste gedrückt und schalte anschließend das BT-PTT ein. (kleiner Knopf an der rechten Seite des BT-PTT)
3. Die blaue LED am BT-PTT befindet sich im schnellen Blinkmodus und wechselt nach erfolgreicher Koppelung mit dem BT-Dongle in ein ca. 5 Sekunden langes Blinkintervall. Die blaue LED am BT-Dongle blinkt alle 3 Sekunden einmal auf.
4. Schalte nun das BT-Headset erneut ein. Du kannst das BT-800 jetzt verwenden.

Zum Aufladen der BT-PTT diesen an einen USB Port anstecken.
Der BT-Dongle besitzt keine Batterie sondern wird von der Spannung des Handfunkgeräts betrieben.